

壁掛けキットの取り付け方



各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。



① WIRELESSランプ(緑) - 点灯:無線LAN接続が有効時 - 点滅:無線LAN通信中 2回点灯:AOSS動作時

② ETHERNETランプ(緑)

点灯:LANポートのリンク時

③ LANポート

パソコン/ハブやADSL/ケーブルモデムを接続します。 10M/100M対応ポートです。

④ DCコネクタ

付属のACアダプタを接続します。

⑤ MACアドレス

AirStationのMACアドレスが記載されています。「000740」 (Wired Mac/Wireless Mac) または「000D0B」から始まる12桁の値です。

⑥ 設定初期化スイッチ (AOSSボタン)

AirStationの電源を入れた状態で、前面パネルにある WIRELESSランプが点滅するまで(約3秒間)スイッチを押す と、AirStationがセキュリティキー交換処理を行える状態

(AOSS動作状態)になります。

さらにWIRELESSランプが消灯するまで(約5秒間)スイッチ を押し続けると、AirStationが初期化されます。

⑦ 外部アンテナ用コネクタ 別売の外付けアンテナを接続します。 ふたを外してから接続します。

点灯:動作時


無線アダプタ(WLI-CB-G54:子機)

※WLA-G54C/Pの方のみ

⑧ POWERランプ (緑)

⑨ LINKランプ(緑) 点滅:データ送受信時

⑩ アンテナコネクタ 別売の外付けアンテナを接 続します。ふたを外してか ら接続します。




無線アダプタ(WLI-CB-B11:子機)

※WLA-B11/Pの方のみ

① POWER/LINKランプ 点灯(緑) +点滅(赤):

AirStation(親機)に接 続しているとき

点滅(赤): AirStation(親機)に接 続していないとき



困ったときは

AirNavigator CD内の「マニュアルを読む」 – 「困ったときは」を 参照してください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●AirStation (親機) と無線アダプタ (子機) が接続できない場合

⇒AirStation (親機) の電源がONになっているか、確認してください。 ※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでく

⇒AirStation (親機) と無線アダプタ (子機) との距離を短くしたり、障害物をなくして 見通しをよくしてから再度検索してください。とくに、AirStationを横置きにする場合は、 金属製の机や棚などから離して設置してください。

⇒CD-ROM「AirNavigator CD」から「バッファロー無線アダプタの設定」を実行して、 ドライバをバージョンアップしてください。

⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ ェアをアンインストールするかAirStation(親機)のIPアドレスを登録してください。 ※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」 →「クライアントマネージャでAirStationの検索ができません」を参照してください。

⇒AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。

有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してくだ

1.添付のLANケーブルでAirStation (親機) とパソコンを接続します。 2.添付のCD-ROM (AirNavigatorCD) をパソコンにセットして、「エアステーション設定」

を選択し、 [実行] をクリックします。

3.お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 4.「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に「root」

を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。

5.設定画面が表示されますので、 [アドバンスト (詳細設定)] をクリックします。 6.「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、[設定]をクリックします。

7.設定後、無線パソコン (子機) からAirStation (親機) に接続できることを確認します。

※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャン ネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。

※詳細な手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」から「マニュアルを読む」→「無線機能の設 定を変更したい」 \rightarrow 「WLA-G54C/B11」 \rightarrow 「パソコンをグループ分けする(無線チャンネ

●無線アダプタ(子機)を増設するには

⇒ステップ3(P.2)~ステップ5(P.3)までの手順をおこなってください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線アダプタを同時 に使用できません。「AirNavigator CD」内のファイルをハードディスクにコピーして からセットアップをおこなってください。

※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」から「マニュアルを読む」→「困ったときは」 \rightarrow 「無線アダプタで困ったとき」 \rightarrow 「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用 できないときは」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照し て設定してください。また、CD-ROM「AirNavigator CD」から「マニュアルを読む」 \rightarrow 「困ったときは」 \rightarrow 「パソコンとの通信で困ったとき」 \rightarrow 「パソコンのフォルダの共 有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。・ Macintoshにインストールする [DAVE] や、Windowsにインストールする [PC MACLAN] などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

主な仕様/出荷時設定値

●主な仕様

データ転送速度 ポート数 消費電力

10/100Mbps(自動認識) 1ポート(AUTO-MDIX対応)

最大4.1W

動作温度/動作湿度 0~40℃/20~80%(結露なきこと) 56 (W) X 120 (H) X 92 (D) mm 外形寸法

●主な出荷時設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
ESS-ID	AirStationの有線MACアドレスを設定 ※有線MACアドレス(Wired Mac)は親機背面に記載
無線チャンネル	11チャンネル
DTIM Period	1
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)
フレームバースト	使用する
802.11gプロテクション ※WLA-G54Cのみ	ON
	管 理
AirStation名	"AP"+AirStationの有線MACアドレス
管理ユーザ名	root
管理パスワード	- 設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、CD-ROM「AirNavigator CD」内AirStation 設定ガイドを参照してください。・

すべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。

BUFFALO

WLA-G54C/B11


らくらく! セットアップシート

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

つなぎ方

AirStation (親機) は、あらかじめ設定されていますので、無線アダプタ (子機) のセット アップだけで、無線によるネットワーク接続ができます。

ADSL/ケーブルモデム(ルータタイプ)につなぐ



既存のネットワーク上のハブにつなぐ



AOSS™について

AOSS (AirStation One-Touch Secure System) は、これまで暗号化キーの設定や入力で 煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを用いることで、ワ ンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。

※弊社製無線アダプタ(子機)のAOSS対応状況は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照

AOSSでAirStationに接続するまでのながれ)

キャンセル



_ 進捗情報-

AirStationと情報交換しています。

暗号タイプ、暗号鍵取得中

Client Manager2 (クライアントマネージャ2) と AirStationのAOSSボタンを押します。



無線接続する機器のセキュリティレベルをAOSSが 自動で判断し、最も強固な暗号化方式を自動選択 (※)します。


※ WEP 64bit / WEP 128bitの中から自動的に選



自動的にAirStationに接続します。

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



□LANケーブル (ストレート)1本 □ACアダプタ.



□CD-ROM 「AirNavigator CD」......1枚 □らくらく!セットアップシート (本紙) ..1枚




□安全にお使いいただくために必ずお読みください(保証書つき)

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、AirNavigator CD内のオンラインガ

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 ※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。



AirStation(親機)を接続しよう



無線アダプタ(子機)を取り付けよう

ドライバをインストールして、無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けます。

- ・WLI-CB-G54やWLI-CB-B11などAOSSに対応している弊社製無線アダプタ(子機)をお使い の場合は: 下の手順にしたがってインストールしてください。
- ・AOSSに対応していない弊社製無線アダプタ(子機)をお使いの場合は:・

無線LAN内蔵パソコンをお使いの場合は:・ 他社製無線アダプタ (子機)をお使いの場合は:

ステップ3およびステップ4をおこなう必要はありません。パソコン/無線アダプタ(子機)のマニュ アルを参照して無線機能を有効にし、AirStation (親機) に接続してください。 • AirStationに接続した後は、「ステップ5 インターネットに接続しよう」へ進んでください。 ※AirNavigatorCD内「AirStation設定ガイド」の「無線機能の設定を変更したい」を参照してく

← AirStation (親機)の出荷時設定 ────

ESSID(SSID): •親機背面に記載されている有線MACアドレス

暗号化キー: 砂定なし

※AOSSで設定されたAirStation (親機) のESSID (SSID) と暗号化キーを確認したいと きは、右ページ「AOSSで設定されたESSID(SSID)と暗号化キーを確認したい」を参

まだ取り付けないでください

無線アダプタ(子機)は、下記手順
の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、 [キャンセル] をクリックして、無線アダプタ (子機) を取り外してください。

- パソコンを起動します。
- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。



─1 「バッファロー無線アダプタの設 定」を選択します。

一2 [実行] をクリックします。

- インストーラが起動しますので [次へ] をクリックします。
- 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、・ [次へ]をクリックします。
- 「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線アダプタ (子機)をパソコンに取り付けます。



- 7 「インストールが完了しました」と表示されたら、 [完了] をクリック します。
- **8** 自動的にClient Manager2(クライアントマネージャ2)のインスト ール画面が表示されます。



— [OK] をクリックします。

- (1) 使用許諾契約を読み、同意できる場合は [同意] をクリックします。
- 【11】 [次へ]をクリックします。

❷メ モ

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。



無線アダプタ(子機)を設定しよう

AOSS機能を使って、無線アダプタ(子機)をAirStation (親機) に無線で接続します。

AirStation(親機)の近くで設定してください

セキュリティを確保するため、無線アダプタ(子機)設定時は、電波が一時的に弱くなります。近く に障害物などがあると、AirStation (親機) に接続できない場合がありますので、設定はAirStation (親機) の近くでおこなってください。(50cm以内)



Client Manager2 (クライアントマ ネージャ2) のインストールが完了 すると、左の画面が表示されます。

「AOSSで接続する」をクリックし ます。


少メ モ

①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある・ 狂 アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。



「プロファイルを表示する」を選択

②「AOSS」ボタンをクリックします。



AOSSボタンです。

「AirStationのセキュア接続スイッチ を押してください。」と表示された ら、WIRELESSランプが激しく点滅 するまで(約3秒間)、AOSSボタン を押します。



Station One Touch Secure System 設定情報を更新しています。しばらくお待ちください。 キャンセル

自動的にAirStationが検索されて、 設定が行われます。



設定が完了すると、「AirStationと の接続を完了しました」と表示され ます。

- 「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、 [終了] をクリックした後、AirStation (親機) と無線アダプタ (子機) を近づけてか ら(50cm以内)、AOSSボタンをクリックしてください。
- ・エラーメッセージが表示されたときは、AirNavigatorCD内「AirStation設定ガイド」 の「Client Manager2 (クライアントマネージャ2) の使い方」を参照してください。



自動的に画面が切り替わります。 「ステータス」に接続中と表示され ることを確認します。

炒メモ

・AirStation (親機) に正しく接続されなかった場合、AirStation (親機) のWirelessラ ンプが点滅から消灯に変わります。その場合は、再度手順 🛈 から実行してください。

インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ (Internet Explorerなど) を起動して、インターネットに接続します。

Internet Explorerを起動します。

「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。 例:http://www.airstation.com/



ホームページが表示されます。

2台目以降のパソコンを無線で接続するには

ステップ3~5までをおこなってください。

AirStation(親機)の設定変更をするには

AOSSで設定された内容を確認したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ(Internet Explorerなど)がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定変更は、 下記の手順でおこなってください。

AOSSで設定されたESSID (SSID) と暗号化キーを確認したい

AOSSで設定されたESSID (SSID) や暗号化キーは、以下の手順で確認できます。

- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- 「IPアドレスを自動的に設定する(推奨)」が選択されていることを確認して、[次 へ]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「アドバンスト 🗫」をクリックします。
- 7 画面左のメニューから「管理」-「AOSS」の順にクリックします。
- 「現在の暗号化情報」欄に表示されている、暗号化レベル、ESSID (SSID)、暗号 化キーを確認します。

AOSS機能を無効にする

暗号化キーを手動で設定したり、無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検 索できなくする場合やWDS機能を使用する場合など、無線に関する設定を手動でお こないたい場合は、AOSS機能を無効にする必要があります。設定は以下の手順でお こないます。

※ AOSSを無効にすると、AirStationの無線の設定が初期化されます。

- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 2 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- 「IPアドレスを自動的に設定する(推奨)」が選択されていることを確認して、[次 へ] をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「アドバンストでい」をクリックします。
- 画面左のメニューから「管理」-「AOSS」の順にクリックします。
- 「AOSSデータの削除」欄にある「XX」をクリックします。
- 9 「AOSSデータを削除しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。
- 無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)に接続できなくなりますので、 AirNavigator CD内の「AirStation設定ガイド」を参照して、AirStation(親機) に再接続してください。
 - ※AirNavigator CDから「マニュアルを読む」 \rightarrow 「無線機能の設定を変更したい」 \rightarrow 「WLA-G54C/B11」→「AOSS機能を無効にする」を参照してください。

無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検索できなくする)

AirStationに無線で接続するには、ESSID (SSID) と暗号キーの2つが必要です。一 般にESSID (SSID) は、ユーティリティを使って特定することができるため、暗号 キーを設定していない場合、外部からの不正アクセスを受けることがあります。 以下の設定をおこなうと、AirStationのESSID (SSID) が検索できなくなるため、 ESSID (SSID) を知っている方のみ接続できるようになります。

҈ッメ モ

·AirStationのAOSS機能を使用している場合、すでに暗号化の設定がされているた め、この設定は必要ありません。暗号化の設定をしない場合や、手動で暗号化を 設定している場合は、以下の手順でAirStationを検索できなくすることができます。 ·AirStationのAOSS機能有効時は、下記の設定をおこなうことができません。

- 左記「AOSS機能を無効にする」を参照して、AOSS機能を無効にします。
- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- 「IPアドレスを自動的に設定する(推奨)」が選択されていることを確認して、[次 6 へ]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK]をクリックします。 6
- 設定画面が表示されますので、「アドバンストない」をクリックします。
- 画面左のメニューから「無線LANセキュリティ」をクリックします。
- 無線LANセキュリティ画面が表示されますので、「ANY接続」欄の「許可しない」 を選択し、「設定」をクリックします。
- 「設定を保存しています」と表示されますので、10秒程度待って [Back] をクリッ
- 無線LANセキュリティ画面が表示されたら、設定完了です。

AirStation同士の通信をする(WDS/リピータ機能)

AirStation同士の通信をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録されて いる「AirStation設定ガイド」を参照してください。AirStation設定ガイドは、以下 の手順で見ることができます。

- CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- [マニュアルを読む] を選択し、 [実行] をクリックします。
- AirStation設定ガイドが表示されますので、「無線機能の設定を変更したい」を選
- 「WLA-G54C/B11」を選択します。
- 「AirStation同士で通信する(WDS/リピータ機能)」をクリックします。
- 表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。

AirStation設定ガイドを見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録 されている「AirStation設定ガイド」を参照してください。AirStation設定ガイドは、以下 の手順で見ることができます。

- CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- [マニュアルを読む] を選択し、 [実行] をクリックします。
- [AirStation設定ガイド] が表示されます。



ステップ4へつづく